

Le truc en plus :

Possibilité d'imprimer des documents sauvegardés  
sur clef USB

Uniquement fichiers Word et Excel



Tirez la poignée

## Le dépannage / la maintenance



Tirez sur les 2 poignées orange  
et dégagez le bloc face à soi.  
Retirez la feuille coincée  
Refermez le tout



Changement du toner d'encre :  
Retirez le bac vide  
Mettre le nouveau en suivant les  
instructions jointes dans la boîte



Recharge cartouche  
d'agrafes